



SPORTELLO INTERFACCIA DOWNLOADKEY



Trasferimento Dati Tachigrafo (VU file) su Downloadkey

1. Inserire la Carta Azienda in una fessura (chip rivolto verso l'alto)
2. Aprire lo sportello dell'interfaccia ed inserire la Downloadkey
3. Attendere l'accensione del LED1 verde sulla Downloadkey che indica il termine dell'operazione
4. Rimuovere la Downloadkey e chiudere lo sportello

Il trasferimento **Dati Tachigrafo** va effettuato ogni **90 giorni di calendario**.

Trasferimento Dati Tachigrafo (VU file) e Carta Autista (DC file) su Downloadkey

1. Inserire la Carta Autista nella fessura 1 (chip rivolto verso l'alto)
2. Inserire la Carta Azienda nella fessura 2 (chip rivolto verso l'alto)
3. Aprire lo sportello dell'interfaccia ed inserire la Downloadkey
4. Attendere l'accensione del LED1 verde sulla Downloadkey che indica il termine dell'operazione
5. Rimuovere la Downloadkey e chiudere lo sportello

Il trasferimento **Dati Tachigrafo** e **Carta Autista** va effettuato ogni **21 giorni di calendario**.

Indicazioni dei LED della Downloadkey

LED 1 (destro): Stato di trasmissione

- VERDE** Lo scarico dei dati è andato a buon fine
- ROSSO** Lo scarico dei dati non è andato a buon fine: ritentare nuovamente
- ARANCIO** (lampeggiante) Trasferimento dati in corso

LED 2 (sinistro): Stato della memoria

- VERDE** Occupazione al di sotto del 60%
- ARANCIO** Occupazione tra il 60% e il 90%
- ROSSO** Occupazione oltre il 90%: si consiglia il trasferimento dei dati